

TVÄTTINSTRUKTIONER FORDONSDEKOR

Tack för att du valde Frese Skyltar som leverantör.

För att din fordonsdekor skall hålla sig intakt och fräsch en lång tid framöver rekommenderar vi följande:

Tvätta inte bilen inom 72 timmar efter det att dekoren är monterad.

Handtvätt:

Bildekoren kan handtvättas med en ren borste/ svamp + bilschampo, dekoren skall därefter sköljas med rent vatten.

Maskintvätt:

Bildekoren brukar klara normal maskintvätt, men vi kan inte lämna några garantier. Var uppmärksam på att borstarna skall vara rena.

Högtryckstvätt:

Bildekoren kan högtryckstvättas,

Vid användning av maskintvätt/ högtryckstvätt följ nedanstående rekommendationer:

- Vattenstrålen bör inte riktas mot ytan rakt framifrån
- Håll vattenstrålen minst 60 cm från materialet

Avfettningsmedel:

Vid användning av rengöringsmedel/ avfettningsmedel använd en för fordon avsedd produkt, följ tillverkarens rekommendationer för spädning. Låt medlet verka 2-3 minuter och skölj alltid fordonet noggrant med rent vatten efter rengöring.

Långvarig exponering av alla typer av rengöringsmedel/ avfettningsmedel kan i vissa fall påverka dekor negativt. Tvätta och skölj noga så fort smutsen är upplöst. Tänk på att lång exponeringstid och solvärme kan förstärka rengöringsmedlens/ avfettningsmedlens negativa påverkan.

Lösningsmedel:

Viktigt: Använd inte lösningsmedel för att rengöra folien eftersom det kan skada produkten.